การติดตั้งและใช้งานโปรแกรม BatteryBar บน notebook

ในการติดตั้งโปรแกรม มีขั้นตอนดังนี้

1. คลิกที่ โปรแกรม BatterBarSetUp-3.6.2



2. คลิก next ไปจนกว่าจะ finish ดังรูป





โปรแกรมนี้ช่วยในการเช็คสถานะแบตเตอรี่ของ notebook

จากรูปนี้ คือ อยู่ใน สถานะเสียบสายชาร์จกับตัว Notebook สเตตัสที่โชว์บน bar จะแสดงให้เห็นอัตราการดู ค่าการเสื่อมของแบตเตอรี่ notebook

เปอร์เช็นต่: ความจุ: อัตราการชาร์จ:	95.3 % 36,342 mWh จาก 38,124 mWh 4,720 mW
แบตเตอรี: 1	0:23 (กำลังชาร์จ)
Elapsed Time: ระยะเวลาใช้งานทั้งหมด	0:00 (since 95.2 %) 8:05
แบตเตอรีเสือน 2	11.7% 11a.4 43 157 mWh

เปอร์เชินต่: 95.8 % ความจะ 36,526 mWh จาก 38,124 mWh อัตราการใช้ไฟ: -10,541 mW 3:18 (ไม่ได้ชาร์จไฟ) 1 แบตเตอรี: Elapsed Time: 0:00 (since 95.9 %) 2 ระยะเวลาใช้งานทั้งหมด 3:38 11.7 % ของ 43,157 mWh แบตเตอริเสือม: 3 95.8 %

สถานะเสียบสายชาร์จ

- 1. แสดง สถานะว่าเสียบสายชาร์จ
- 2. แสดง อัตราความเสื่อมของแบตเตอรี่
- 11.7 %

สถานะใช้แบตเตอรี่

- แสดง สถานะว่าไม่ได้ชาร์จไฟ ซึ่งจาก ตรงนี้ notebook จะใช้กำลังไฟจาก แบตเตอรี่
- 2. แสดง ระยะเวลาใช้จากแบตเตอรี่
- 3. แสดง อัตราความเสื่อมของแบตเตอรี่